



Effecten: kersenboom, antiek met gebruikssporen

Benodigde producten:

- Edelhoutbeits, bv. BE 63-21997
- MEGA-PUR Grondlak DB 417
- HYDRO Veegbeits TW 4130-8022
- UNA-PUR DE 559 glanzend

Neem de hierna aangegeven hoeveelheden toe te voegen verharder en verdunner in acht!

Beschrijving/eigenschappen:

Kersenboom, antiek met gebruikssporen en wormgaatjes.

Toepassingsgebieden:

Woonmeubelen, projectstukken in kersenboom, vooral massieve meubelen.

Voorbeeld van de werkwijze:

Massieve kersen eettafel:

- Drager massief kersen
- Gebruikssporen, wormgaatjes met bv. nagels, of beitel enz. aanbrengen
- Schuur het hout met korrel 150 - 180
- Breng 1 laag edelhoutbeits BE 63-21997 aan en smeer die niet uit
- Laat minstens 3 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen
- Breng 2 grondlagen MEGA-PUR Grondlak DG 417 aan en schuur tussendoor
Mengverhouding 5 : 1 met Verharder DR 4070
+ minstens 10 % Verdunner DV 4900
- Laat minstens 16 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen
- Spuit 1 laag HYDRO Veegbeits TW 4130-8022 op en ga eventueel met doek achter
- Laat minstens 2 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen
- Schuur met korrel 220 (naar keuze ook grover) met de nerf mee tot het effect verschijnt, zodat slechts een beetje van de veegvlek in de poriën of in de groeven, schuurgroeven of kleine gaatjes achterblijft. Als de vlek op het oppervlak achterblijft, kan dit tot hechtingsproblemen leiden.
- Lak af met 1 laag UNA-PUR DE 559 glanzend
Mengverhouding 10 : 1 met Verharder DR 4070
Laat minstens 16 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen

Opmerkingen over de verwerking en de veiligheid:

Neem de recentste technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de producten zelf in acht!



Effecten: kersenboom, antiek met gebruikssporen

Bijzondere opmerkingen:

- Naast het schuren van het hout en de keuze van de beits en de pigmentpasta hebben ook de dikte van de aangebrachte laag, het wegnemen van overtollige pasta en het schuren van de laklaag een grote invloed op het uiteindelijke effect.
- De kamertemperatuur en de temperatuur van de PUR lak zelf mogen tijdens de verwerking en de droging niet lager zijn dan 18 °C.
- Schuur het oppervlak net voordat u de PUR-lak aanbrengt en lak het geschuurde oppervlak zo snel mogelijk af om een goede hechting te garanderen.
- Probeer altijd eerst op een proefstaal in praktijkomstandigheden!

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden.

Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.