



Effecten: PUR parelmoereffect

Benodigde producten:

- Hesse UNA-COLOR DB 45245-(kleur)
- Hesse PUR Metallic-Aflak DU 45457-99060

Opgelet: neem de hierna aangegeven hoeveelheden toe te voegen verharder en Verdunning in acht!

Beschrijving/eigenschappen:

Lichte, glacerende 2K PUR lak in parelmoereffect, voor felle kleuren. Als deklak voor oppervlakken die met UNA-COLOR of een gepigmenteerde glaceerlaag werden voorbehandeld.

Toepassingsgebieden:

Opvallende, creatieve accenten op slijtvaste oppervlakken bij de interieurbouw, bv. kantoormeubelen, tafels enz.

Voorbeeld van de werkwijze:

Stap 1:

- Gefineerde houtsoorten of vol hout zijn geschikte dragers, bv. es voor openporige structuren.
- Schuur het hout met korrel 120 - 150 en borstel goed uit
- Breng 1 laag 100 - 150g/m² UNA-COLOR DB 45245-(kleur) aan
Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
verdund met 20 – 30 % PUR Verdunning DV 4900
- Laat 2 uur lang bij kamertemperatuur (20 °C) drogen
- Schuur glad (korrel 320)
- Breng 1 laag 100 - 150g/m² UNA-COLOR DB 45245-(kleur) aan
Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
verdund met 20 – 30 % PUR Verdunning DV 4900
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen
- Schuur lichtjes glad (korrel 400)

Stap 2:

- Lak af met 1 laag 70 - 100 g/m² PUR Metallic-Aflak DU 45457-99060
Mengverhouding 10 : 1 met PUR Verharder DR 4070
verdund met 10 % PUR Verdunning DV 4900
- Laat minstens 16 uur lang bij 20 °C drogen

Opmerkingen over de verwerking en de veiligheid:

Neem de recentste technische informatie en veiligheidsinformatiebladen van de producten zelf in acht!



Effecten: PUR parelmoereffect

Bijzondere opmerkingen:

- Het parelmoereffect is enkel mogelijk op pastelkleuren.
- Breng de parelmoerlak gelijkmatig aan. Een verschil in dikte veroorzaakt een verschil in kleur en een te dikke laag leidt tot wolkvorming.
- Voor individuele kleuren kunt u de PUR Metallic-Aflak DU 45457-99060 met 5 – 10 % UNACOLOR DB 45245-(kleur) mengen.
- U brengt de laklaag dan aan net zoals de grond- en de deklaag.
- Roer goed voor gebruik!
- De kamertemperatuur en de temperatuur van de PUR lak zelf mogen tijdens de verwerking en de droging niet lager zijn dan 18 °C.
- Schuur het oppervlak net voordat u de PUR lak aanbrengt en lak het geschuurde oppervlak zo snel mogelijk af om een goede hechting te garanderen.
- Probeer altijd eerst op een proefstaal!

Opgelet:

Deze aanwijzingen vormen slechts advies, ze zijn gebaseerd op eigen kennis en zorgvuldige research conform de huidige stand der techniek. Ze zijn op geen enkele wijze juridisch bindend. Bovendien verwijzen we naar onze Algemene Voorwaarden. Veiligheidsblad volgens de verordening (EG) Nr. 1907/2006 wordt ter beschikking gesteld.